

realme



# realme Book Prime HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*realme Book Prime Manual HU v1.0 - 1. oldal*

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy realme terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsen a készüléket forró vagy párás környezetben pl. fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek számára elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.

- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, mert ez túlmelegedést és tüzet okozhat.
- Ne használja úgy a hordozható számítógépet vagy a hálózati adaptert, hogy az hosszabb ideig érintkezik közvetlenül a bőrével. A talp hőmérséklete nő a használat során, különösen az adapterrel együtt történő használat esetén. A fedetlen bőrrel történő tartós érintkezés kényelmetlen lehet és égési nyomokat okozhat.

### Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	realme Book Prime
Modell:	CloudPro001/CloudPro002
Kijelző méret:	35.5 cm (14"), 2160x1440 felbontás, 400 nit fényerő (max)
RAM:	16 GB (max), 4266 MHz
SSD:	512 GB (max), 3100 MB/s max. olvasási, 1800 MB/s max. írási sebesség
CPU:	Intel® i5-11320H
GPU:	Intel® Iris® Xe Graphics
Méreték:	307.21 x 228.96 x 15.55 mm
Akkumulátor:	6952 mAh/54.08Wh (Typ), 6875mAh/53.48Wh (Min)
Működési hőmérséklet:	0°C-35°C
SAR érték:	1.03 W/kg (test)
Operációs rendszer:	Windows 11, előtelepített

*realme Book Prime Manual HU v1.0 - 3. oldal*

*A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.  
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.*

## Rádióhullám specifikációk

Bluetooth:	2.4 ~ 2.4835 GHz	≤20dBm(EIRP)
BLE:	2.4 ~ 2.4835 GHz	≤10dBm(EIRP)
2.4 GHz Wi-Fi:	2.4 ~ 2.4835 GHz	≤20dBm(EIRP)
5 GHz Wi-Fi:	5.15 ~ 5.725 GHz	≤23dBm(EIRP)
	5.725 ~ 5.85 GHz	≤13.98dBm(EIRP)

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- realme Book Prime
- USB-C töltőkábel
- Hálózati adapter
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## EU megfelelésségi nyilatkozat (DoC)

A Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd. kijelenti, hogy ez a hordozható számítógép megfelel az 2014/53/EU direktívába előírtaknak. Az EU deklaráció megfelelésségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az alábbi weboldalon: <https://www.realme.com/global/support/eu-declaration>.

## Gyártó:

Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

Address: No. 178. Yulong Avenue, Youfengshan, Yubei District, Chongqing, China

## Megfelelésségi nyilatkozat (Kivonat)


A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelésségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



1. Kamera jelző

2. Kamera

3. 2 digitális mikrofon

4. Kijelző

5. Ujjlenyomatolvasós bekapcsoló gomb

6. Billentyűzet

7. Érintőpad

8. Caps Lock jelzés


Kamera jelző: világít, ha a kamera aktív és kialszik, ha a kamera ki van kapcsolva.

Kamera: használható video chat-hez, fotó vagy video készítéséhez.

Ujjlenyomatolvasós bekapcsoló gomb: Bekapcsolás / Felélesztés (MS) / Feloldás az ujjlenyomat regisztrálása után


Érintőpad: az egérhez hasonló funkciók

Caps Lock jelzés: világít ha bekapcsolta a nagybetűs bevitelt, kialszik, ha visszakapcsol kisbetűs bevitelre.



9. 3.5mm audio jack

10. Type A USB3 Gen 1 csatlakozó



11. Type-C csatlakozó

12. Töltés jelző

13. Teljes funkciós Type-C csatlakozó

3.5mm audio jack: fej- és fülhallgató használata

Type-C csatlakozó:

- Teljes funkciós Type-C csatlakozó i3 CPU esetén, támogatja az USB-C 3.2 Gen 2 csatlakozást (villámjellel)
- TBT4.0 type-C csatlakozó Intel i5 CPU esetén

Töltés jelző:


- 1 másodpercenként villog fehérén töltés közben ha az akkumulátor szintje < 20%,
- narancs színnel világít töltés közben ha az akkumulátor szintje 20% ~ 90%,
- fehérén világít ha az akkumulátor szintje > 90%,
- kialszik, ha nincs csatlakoztatva az adapter

Teljes funkciós Type-C csatlakozó: Támogatja a DP1.4/USB3 Gen 2x1/PD csatlakozást

Megjegyzések:

F4 billentyű: engedélyezi/letiltja az érintőpad használatát

Type-C csatlakozók: a kimeneti teljesítmény maximuma 5V 1.5A ha mindkét csatlakozót egyszerre használja, egy csatlakozó használata esetén 5V 3A



14. Szellőző nyílások

15. Bal/jobb hangszóró

IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [wayteq.eu](http://wayteq.eu) [realmestores.hu](http://realmestores.hu)